



Advance^{TM/MC} Clean

Détergent liquide pour lave-vaisselle HW

Détergent liquide fortement alcalin pour le lavage mécanique des lave-vaisselle commerciaux à haute ou basse température, en particulier dans les zones où l'eau est calcaire.

Caractéristiques et avantages

- Action de nettoyage intensif pour éliminer le gras, les graisses, les huiles et les protéines
- Des ingrédients spéciaux agissent pour empêcher le tartre dans le lave-vaisselle dans des conditions d'eau dure
- La formule à concentration élevée permet de faire des économies d'utilisation

Applications

- Distribué automatiquement par lave-vaisselle





Directives d'utilisation

- Utiliser le détergent liquide pour lave-vaisselle HW Advance^{TM/MC} Clean comme indiqué par votre représentant Diversey dans les lave-vaisselle commerciaux à haute ou basse température, en particulier dans les zones où l'eau est calcaire
- Le détergent liquide pour lave-vaisselle HW Advance^{TM/MC} Clean sera dilué automatiquement par le distributeur de lave-vaisselle à un taux de 0,05 % à 0,3% (0,5 à 3,0 g / L), en fonction de la charge du sol et des conditions de l'eau
- Le détergent liquide pour lave-vaisselle HW Advance^{TM/MC} Clean ne doit pas être utilisé sur des métaux mous (tels que l'aluminium, l'étain, le cuivre et le laiton) ou des métaux précieux (or et argent)
- Couvrir ou sortir tous les produits alimentaires de la zone avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas laisser ce produit ou sa solution éclabousser d'autres surfaces.
- Ne diluer ce produit qu'avec de l'eau.

Directives d'utilisation

- Le produit sera automatiquement distribué par le distributeur de lave-vaisselle pendant le cycle de la machine
- Pour laver la vaisselle, pré-rincer et / ou gratter la vaisselle avant de la laver
- Placer les assiettes correctement et les ranger dans un lave-vaisselle
- Laver, rincer et désinfecter la vaisselle selon les directives de votre représentant Diversey
- Retirer la grille du lave-vaisselle et laisser la vaisselle sécher à l'air

Entreposage : Ne rangez pas le produit dans la zone de transformation ou de stockage des aliments.

Utilisation en usine alimentaire : Éviter la contamination de nourriture pendant l'utilisation ou le stockage. Les batteries de cuisine, les couverts et tous les équipements et les surfaces en contact direct avec les aliments doivent être soigneusement rincés avec de l'eau potable, avant d'être réutilisés.

Données techniques	Détergent liquide pour lave-vaisselle HW Clean Advance ^{TM/MC}
Certifications	Casher
Couleur/forme	Transparent et incolore, liquide
pH	13,9 (Concentré) 11,5 (Utiliser une dilution 01:50)
Odeur	Inodore
Durée sur les tablettes	2 ans

Produit	Emballage	Dilution	Code du produit
Détergent liquide pour lave-vaisselle HW Clean Advance ^{TM/MC}	Seau de 1 x 5 gal./18,9 L	Auto dosée - 0,05% à 0,3% (0,5 à 3,0 g / L)	101101425 
Détergent liquide pour lave-vaisselle HW Clean Advance ^{TM/MC}	4 x contenant de 1 gal./3,78 l	Auto dosée - 0,05 % à 0,3 % (0,5 à 3,0 g / L)	101101423 

Manipulation sécuritaire

Assurez-vous que vos employés lisent et comprennent l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche signalétique contiennent des mentions de danger, de prudence et de procédures de premiers soins. Les FS sont disponibles en ligne au www.diversey.com L'utilisation ou une dilution inappropriée peut endommager les surfaces et entraîner des risques physiques correspondant à ceux du concentré.