

Diversey

Oxivir® Cinq 16 concentré

Nettoyant
désinfectant
neutre en une
seule étape

Nettoyant désinfectant diluable neutre en une seule étape formulé avec la technologie exclusive de peroxyde d'hydrogène.

Caractéristiques

- Nettoyant désinfectant en une seule étape
- Alimenté par la technologie de peroxyde d'hydrogène accéléré
- Sans COV, aucun parfum ajouté et aucun nonoxinol
- L'ingrédient actif est respectueux de l'environnement et se dématérialise en oxygène et en eau

Avantages

- Désinfecte en aussi peu que 5 minutes
- Efficace contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1 (virus du SIDA)), l'hépatite C, le poliovirus, la grippe aviaire de type A, le bacille pyocyanique, le staphylocoque doré, le staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), la salmonella enterica et l'entérocoque résistant à la vancomycine (ERV)
- Élimine les norovirus et le parvovirus canin
- Compatible avec la plupart des surfaces dures non poreuses
- Aucun rinçage nécessaire
- Procure un nettoyage rapide et efficace

Applications

- Nettoie et désinfecte les surfaces souvent touchées en 5 minutes



Oxivir® Cinq 16 concentré

Nettoyant désinfectant neutre en une seule étape



Mode d'emploi:*

- Vaporiser les surfaces et laisser agir au moins 5 minutes.
- Rincer ou laisser sécher à l'air.
- Préparer une nouvelle solution si la solution devient visiblement souillée ou diluée.

Dilutable Disinfectant Cleaner

- Dilution 1:16 – Virucidal, bactéricide et fongicide, y compris des bactéries résistantes aux antibiotiques, en 5 minutes
- Dilution 1:128 – Assainissant sans contact avec les aliments, en 3 minutes ou nettoyant à usage général
- Dilution 1:256 – Nettoyant à usage général et pour les planchers
Remarque : Aucun rinçage nécessaire à moins que les planchers ne soient revêtus d'un fini ou d'un restaurateur

Toutes les surfaces en contact avec des aliments doivent être rincées à l'eau potable. Ne pas utiliser sur la verrerie, les ustensiles ou la vaisselle. Avant une première utilisation sur une surface précise, il est recommandé de faire un essai sur une petite zone dissimulée pour déceler toute incompatibilité ou de contacter un représentant de Diversey Care.

*Consulter l'étiquette du produit pour les directives d'utilisation complètes

Spécifications du produit

Description	
DIN	02332965
Couleur/Forme	incolore, liquide
pH	0,8 (concentré) 1,9 (Utiliser une dilution 1:16)
Odeur	Caractéristique
Durée de conservation	3 ans

Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
5019309	2 x 1,4 L / 1,48 U.S. Qt. SmartDose™ ^{M/MC}	1:16, 1:256
5271379	2 x 5,68 L / 1,5 U.S. Gal. Command Center™ ^{M/MC} Unités	1:16, 1:128, 1:256
4963365	2 x 1,5 L / 1,58 U.S. Qt. RTD® Unités	1:16, 1:128, 1:256
4963349	2 x 2,5 L / 2,64 U.S. Qt. J-Fill®	1:16

Rappel des consignes de sécurité

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.sealedair.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.